

Montageanleitung SPRITZSCHUTZ-SET passend für TP Ferdinand I & Leonie



- Spritzschutz aus PVC für vorne und hinten
- Schützt den Roller, Akku und den Controller besser vor Spritzwasser der Reifen / Räder
- Inklusive Befestigungsmaterial (Kabelbinder)
- Einfache Montage siehe Anleitung
- ACHTUNG: Der Roller wird deshalb aber nicht REGENSICHER !!!

Montage VORNE (kleine Ausführung)

- 1. Durch das Unterste Loch stecken Sie einen Kabelbinder und schieben diesen durch die kleine vordere Öffnung im Blech des Batteriekastens (dahinter verbirgt sich die Hauptsicherung, ggf. muss das Blech etwas nach innen gebogen werden) dann durch das 2. Loch wieder zurück. Anschließend gut festziehen siehe Abb. 1
- 2. Den anderen Kabelbinder stecken Sie durch eines der oberen Löcher und führen Sie ihn nach hinten am Rahmen vorbei wieder nach vorne durch das zweite obere Loch siehe Abb. 1+2. Kabelbinder fest ziehen und den "Rest" mit einem Seitenschneider oder einer Schere abzwicken.

Montage HINTEN (große Ausführung)

- Stecken Sie die kurzen Kabelbinder jeweils von vorne nach hinten durch eines der Löcher und dann in das zweite Loch hinein wieder nach vorne siehe Abb. 3. Kabelbinder festziehen, den "Rest" auch hier wieder abschneiden.
- 2. **Hinweis:** Der obere Kabelbinder sollte oberhalb der unteren Schraube, der untere Kabelbinder ganz weit unten befestigt werden siehe Abb. 4.









VIEL SPASS UND ALLZEIT GUTE FAHRT WÜNSCHT:

Fa. Future-Bikes * www.future-bikes.eu * email: info@future-bikes.eu

Stand: 27.07.2013